无线 2.4G

+

蓝牙

快速设置手册

温馨提示：请勿随意丢弃本手册！！！

V 1.5

系统设置

当扫描枪发生未知错误时，可以通过恢复出厂设置复位扫描枪。

恢复出厂设置

***注：**恢复出厂设置默认恢复 2.4G 接收器模式。*

扫描枪版本号

扫描相应设置码，可以开启/关闭扫描枪的声音提示

*声音开启

声音关闭

获取电量

***注：**获取电量上传数据电压代表的意思。*

≥4.2V 满电。

≤3.7V 电量低，扫码响两声，提示需要充电（可以正常使用）。

≤3.5V 电量不足，按按键响五声，需要充电才可以使用。

工作方式

2.4G 接收器或者蓝牙信号范围之外的工作区域，您可以按照下面描述的步骤激活扫描枪的存储模式。在此模式下，所有扫描的数据将直接存储扫描枪里。在上传数据之前，将永久保存在扫描枪里，以便当扫描枪在接收信号范围内，您可以上传这些数据。

*普通模式

注：设置普通模式，扫码会即时上传数据。

存储模式

注：设置储存模式，扫码不会即时上传数据，数据会存储在扫描枪里。

数据上传

注：*上传储存在扫描枪里的数据。*

存储总数

注：*查看储存了多少条数据。*

清除存储条码

注：*清除储存在扫描枪里的数据。*

2.4G 接收器模式

***2.4G 接收器**模式

- 扫描 2.4G 接收器模式，即可切换到 2.4G 接收器传输，**接收器/底座用数据线**插上 USB 接口就可以通过接收器传输数据。

注：接收器分**小接收器**和**底座接收器**

一对一配对

注：以下情况可以，拔出接收器，扫描上面的配对码，扫描枪发出连续的滴滴声，此时重新插入接收器，响声立刻停止表示配对成功。

①2.4G 接收器插上 USB 接口，扫码滴滴滴三声不上传数据。
②需要配对新的接收器

蓝牙模式

蓝牙模式

- 扫描蓝牙模式，**再按一下按键启动**，即可切换到蓝牙传输，打开蓝牙搜索设备进行配对，配对成功就可以通过蓝牙传输数据。
- 蓝牙名称：“**barcode scanner**”或者“**NETUM Bluetooth**”
- 切换到蓝牙模式，蓝色指示灯会亮。
- **注：**蓝灯代表的意思是。
  ①蓝灯闪烁，代表未配对。
  ②蓝灯常亮，代表已配对。

***蓝牙 HID 模式**

蓝牙 SPP 模式

蓝牙 BLE 模式

注：蓝牙 SPP 和蓝牙 BLE 是软件对接使用的模式，如果需要通过系统蓝牙搜索配对，需要使用**蓝牙 HID 模式**

断开蓝牙配对

注：重新配对新的设备、或者配对不上可以扫描该设置码重新配对

iOS 弹出/隐藏键盘

注：也可以在不扫码情况下，连续按两次扫描键弹出/隐藏键盘，这个功能只支持 IOS 系统蓝牙配对使用

键盘语言设置

- 如果您使用法语键盘，扫描"法语"的命令条形码。
- 如果您使用美式键盘，可以忽略这一步（中国地区默认使用美式键盘）。
- 如果扫描传输的数据乱码，可能是键盘输入法语言跟扫描枪语言不对应。

*美国 *America key

法国 French key

德国 Germany key

意大利 Italy key

葡萄牙 Portugal key

西班牙 Spain key

泰语 Thailand Key

*更多语言设置请联系供应商索要电子完整版

休眠时间

通过扫描以下设置码，可设定扫描枪在没有扫码的情况下，等待相应时间后进入睡眠模式，以降低功耗。

立即休眠

一分钟休眠

三分钟休眠

十分钟休眠

一小时休眠

不休眠

F&Q

F：扫码响一声，不上传数据
Q：扫描枪进入了储存模式，扫描普通模式

F：扫码响两声，可以上传数据
Q：电量低，提示需要充电

F：扫码响三声，不上传数据
2.4G 接收器模式
Q：拔出接收器，扫描配对码，扫描枪发出连续的滴滴声,此时重新插入接收器,响声立刻停止表示配对成功。
蓝牙模式
Q：扫描蓝牙 HID，重新搜索设备进行配对

F：扫描枪按按键响五声
Q：电量不足，需要充电才可以继续使用

F：扫码上传数据不对
Q：中文输入法需要切换到英文输入法
Q：扫描说明书美国语言设置