# 2.4G CCD 无线条码扫描枪

快

速

使

用

手

册



Quick Start Guide

#### 包装清单:

扫描枪 1台 数据线 1条 接收器 1个

合格证 1个 快速使用指南 1本

#### 温馨提示:请勿随意丢弃本手册!!!

### 产品简介:

本产品是一款外观设计精巧时尚、性能优良稳定的无线 条码阅读器。采用了目前最新的卓越解码芯片,32 位主控 MCU, 可快速识读全部国际标准一维条码。

具有传输距离远、传输速度快、数据存储、显示扫描总数、跳频技术保障稳定可靠的特点。

# 插入图片区域

- ▶ 有线无线双模自由切换
- ▶ 2.4G 无线超远距离传输
- ▶ 大容量存储器,安全可靠
- ▶ 离线扫描可存储条码超过 5000 条 (常规短码)
- ▶ 支持 Windows、Android、MAC、Linux 等外接 USB 键盘设备
- 分频简易,一键扫描频道设置码
- ▶ 超低功耗,超长待机

### 工作模式设置:

本产品具备两种工作模式:普通和盘点模式;普通模式 下扫描的数据通过有线或无线直接传输到设备,并发出一声 "滴",如果传输失败,则发出3声"滴滴滴"警报。在普通 模式下,若数据传输失败,条码数据将会丢失。

在盘点模式下,扫描读取的数据将会存储于扫描枪内,可通过扫"数据上传"条码上传存储在扫描枪内的数据(注意:需要在有效传输距离内操作,否则可能会丢失数据)。扫描"数据总数"条码,则上传当前存储在扫描枪内的数据总条数;"清除数据"条码,将存储在扫描枪内的所有条码数据清除(请谨慎使用!!!)



\*普通模式



存储模式



数据上传



数据总数



清除存储条码

#### 配对设置:

#### 1.有线数据传输:

当您初次拿到本产品时,请优先接入有线并打开电脑上的"记事本"应用程序,并将光标置于输入框内,尝试扫描除本手册以外的条码(任意商品上的条形码),以确保有线时数据能正常传输;若上传数据失败,请检查连接线牢固并尝试更换电脑后端的 USB 接口。

#### 2.一对一无线数据传输:

<u>在同一个环境中有多把扫描枪同时使用,需要为不同的</u> <u>扫描枪分配不同的频道</u>,以防止数据串扰。配对操作方法如 下:

用扫描枪扫描以下**频道**设置码,扫描枪会发出滴滴滴……的响声,把无线接收器插入电脑 USB 接口中(如果已连接,则拔出等候 3 秒后再插入),如果配对成功,扫描枪停止报警声响,报警声未停,则表示配对(频道设置)未成功,拔出更换一个 USB 接口插入。



频道 1 Channel 1



频道 3 Channel 3



频道 5 Channel 5



频道 2 Channel 2



频道 4 Channel 4



频道 6 Channel 6



### 休眠设置:

通过扫描以下设置码,可设定扫描枪在无触发扫描的情 况下,等待相应时间后即进入睡眠模式,以降低功耗。





从不休眠



立即休眠

\*1 分钟休眠



3 分钟休眠





10 分钟休眠

30 分钟休眠

# 键盘语言设置:

为保证在不同的国家或地区使用本设备均能数据传输准 确,请设置对应的语言

注:请先扫描"\$SET#LANG",再设置相应国家语言:







美国



法国



德国



意大利



葡萄牙



西班牙



土耳其Q



英国

# 蜂鸣器设置:




声音关闭



\*声音开启

# 初始化设置:

当扫描枪发生未知错误时,可以通过初始化设置重置扫描枪。初始化需设置三个条码,必须是**从上至下依次扫描**:



\*说明:在初始化设置过程中,扫描枪全程无声音提示,请确保每个条码已设置成功!按住启动按键不放,在3秒内红光熄灭即读码设置成功。

#### 扫描模式设置:

本产品具备两种方式启动工作。默认状态下为按键触发模式,即按下触发按键后开始读码,读码成功或松开按键停止读码。自动连续扫描模式则是指当有条码经过时,自动读取条码,相同条码不可重复读取除非移开重新读取。



\*按键触发模式



自动连续扫描模式

# 结束符设置:

根据需要添加结束符, 更多后缀请查阅添加前后缀。



\*添加回车 CR



添加跳格 TAE



添加两次回车



结束符五

### 码制开启和关闭设置:

除以下码制默认是关闭以外,其他的都是打开状态。可 根据实际需要扫以下条码打开或关闭。

GS1 DataBar Limited(RSS Limited):



开启 GS1 码



\*关闭 GS1 码

MSI:



开启 MSI 码

Plessey:



开启 Plessev 码



\*关闭 MSI 码



\*关闭 Plessev 码

# 保修卡

#### 尊敬的客户:

感谢您购买本公司的产品,请佻妥善保管此卡,并在维修时出示此卡!

用户名称:	电话:	经销商填写/盖章	经销商:
产品型号:	产品序号:		电话:
	, ,,,,,		地址:
购买日期:			

#### 保修服务原则:

- 在正常使用情况下,本公司对生产产品实行:自出厂日期开始,一年免费保修服务。
- 产品保修期间,如发现产品有任何质量问题,本公司将按情况选择维修 或更换问题产品,不收取消费者任何维修费和服务费用。
- 所有保修期间寄至本公司物品需支付来程运费。本公司将根据情况支付回程运费,如客户指定,客户需负责额外产生的运费。
- 4. 本公司及经销商因产品故障造成的任何直接或间接原因不承担费用。

#### 下列情况不属于保修范围:

- (1) 由于操作不当而导致的故障、损坏、包括个人不恰当的维护;
- (2) 返修运输过程中造成的损坏:
- (3) 配件或装饰零件表面的退货磨损;
- (4) 不按照说明书指示操作,包括但不限于电源、温度、湿度不当造成的损坏;
  - (5) 非本公司授权人员,他人私自拆装的设备;
  - (6) 不可抗力或意外,包括但不限于地震、火灾、洪水造成的损坏;
  - (7) 将本产品使用于其他不官使用的范围而造成的损坏。